

Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l'essuyant avec un chiffon doux. Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives telles que tampons ou poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

Ordering Parts

Keep this sheet for future reference, and in case you need to order replacement parts. Parts for this fixture can be ordered from place of purchase. Be sure to use exact wording from illustration when ordering parts.

If different finish trim is desired for your surface mounted fixture, you may order a Sea Gull Lighting #14500s-xxx from any Sea Gull Lighting distributor.

Repuestos

Gardez ce feuillet pour référence future et au cas où vous devriez commander des pièces de rechange. Vous pouvez les commander à l'endroit où vous avez acheté l'appareil d'éclairage. Assurez-vous d'employer les mêmes mots que dans l'illustration, quand vous commanderez des pièces.

Si différentes finition compensateur est souhaité pour votre surface mounted luminaire, vous pouvez commander un xxx Sea Gull Lighting # 14500s-à partir de n'importe quel distributeur Sea Gull Lighting.

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. This product is warranted for five years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.


Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

**Sea Gull Lighting**[®]
Life Illuminated | Since 1919

Customer Care Center
800-347-5483

SeaGullLighting.com



To register your fixture, please visit our website:
SeaGullLighting.com

HC-1531FB 111309

Please record for future reference:

Item Number

Date Purchased



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?



Please do not return this product to the store.

Por favor no devuelva este producto a la tienda.
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:


Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pour l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :



1-800-347-5483

- A. Mounting Screws
Vis de Montage
- B. Support Washer
Rondelle de Soutien
- C. Mounting Plate
Plaque de Montage
- D. Heat Sink Assembly
Assemblage pour Dissipateur Thermique
- E. Trim Ring Assembly
Assemblage pour Anneau Décoratif
- F. Spring
Ressort



Safety Instructions

- CAUTION—Turn off main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent electric shock.
- If you are unclear how to proceed, contact a qualified electrician.
- Read instructions carefully.
- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Save these instructions.
- NOTE: This unit can be dimmed. We recommend using a Lutron "Skylark" SELVB-300PH_WH or a Leviton 300w "Decora" No 6615-POW.
- NOTE: When properly installed to a junction box, there will be a 1/8" gap between the ceiling and the edge of the trim ring. Be sure to keep this air space, it is essential for the proper functioning of the fixture.
- NOTE: There are no serviceable parts in this fixture. Do not disassemble.

Surface Mounting Installation

1. Place mounting screws (A) through slots in mounting plate (C). Place support washer (B) on mounting side of plate (A).
2. A. Use a listed wire nut to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.
B. Use a listed wire nut to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.
C. Gently try to remove the wires from the nut. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.

3. Grounding instructions: Connect the supply ground wire, fixture ground wire, and mounting plate ground wire (pre attached) using the supplied wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.

Final Assembly

1. Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.
2. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box and then raise the heat sink assembly (D) against ceiling.
3. Secure heat sink assembly (D) to outlet box by tightening mounting screws (A).
4. Raise trim ring assembly (E) to heat sink assembly (D). Make sure it properly snaps onto the heat sink assembly (D). If you must remove the trim ring assembly (E), you may do so by gripping the edge of the trim and pulling straight down.
5. Note: Should a spring (F) overlap the trim ring, do not use excessive force when removing the trim ring assembly (E). Doing so may damage your trim.
6. Turn power on.

Consignes de sécurité

- MISE EN GARDE : éteindre le courant en coupant le disjoncteur avant de monter le luminaire, ceci afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Veuillez lire les instructions attentivement.
- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Save these instructions.
- REMARQUE: Cet appareil peut recevoir un variateur d'intensité. Nous recommandons l'utilisation d'un Lutron "Skylark" SELVB-300PH_WH ou d'un Leviton 300w "Decora" No 6615-POW.
- REMARQUE: lorsque relié correctement à la boîte de raccordement, un espace de 1/8" entre le plafond et le bord de l'anneau décoratif est créé. Veuillez à conserver cet espace, nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil.
- REMARQUE: Les pièces de cet appareil ne sont pas remplaçables. Ne pas désassembler.


- B. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câble hors tension du luminaire (câble blanc, ou carré et rigide) au câble d'alimentation hors tension.
- C. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.
- 3. Consignes de Mise à Terre : relier le fil d'alimentation de terre, le fil de terre du luminaire, et le fil de terre de la barre de montage (pré attaché) à l'aide du connecteur fourni. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.

Assemblage Final

1. S'assurer qu'aucun câble dénudé ne dépasse des connecteurs.
2. Une fois les câbles reliés, les placer soigneusement à l'intérieur de la boîte de prise de courant, puis hisser l'assemblage du dissipateur thermique (D) jusqu'au plafond.
3. Fixer l'assemblage du dissipateur thermique (D) à la boîte de prise de courant à l'aide des vis de montage (A).
4. Hisser l'assemblage de l'anneau décoratif (E) jusqu'au dissipateur thermique (D). S'assurer qu'il s'enclenche correctement dans le dissipateur thermique (D). Si vous devez retirer l'assemblage de l'anneau décoratif (E), agrippez les rebords de l'anneau et tirez vers le bas.
5. Remarque: Si le ressort (F) chevauche l'anneau décoratif, ne tirez pas trop fort lorsque vous retirez l'assemblage de l'anneau décoratif (E). Cela pourrait endommager l'anneau.
6. Couper le courant.



Helpful Tools / Outils Utiles



Mise en Place de la Surface de Montage

1. Passer les vis de montage (A) dans les trous de la plaque de montage (C). Placer la rondelle de soutien (B) sur la face de montage de la plaque (A).
2. A. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier les câbles sous tension du luminaire (câble noir, ou rond et mou) au câble d'alimentation sous tension.