

Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

NOTE: For Solid Copper Fixtures. Use a good quality automotive wax at least twice a year to protect your fixture. If this additional care is not taken, your fixture will turn into a Patina Finish over time.

Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l'essuyant avec un chiffon doux. Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives telles que tampons ou poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

REMARQUE : Pour des Luminaires en Cuivre Massif. Utiliser un lustrant automobile de bonne qualité au moins deux fois par an pour protéger votre luminaire. Si ce soin n'est pas effectué, votre luminaire finira par avoir un aspect de fini patiné avec le temps.

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for two years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.


Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

**Sea Gull Lighting**
Life Illuminated | Since 1919

Customer Care Center
800-347-5483

SeaGullLighting.com



To register your fixture, please visit our website:
SeaGullLighting.com

HC-1680FB 032610

Please record for future reference:

Item Number

Date Purchased



NEED HELP?
¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?



Please do not return this product to the store.

Por favor no devuelva este producto a la tienda.
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :



1-800-347-5483


Note: This fixture can be hung using 1, 2, or 3 rods. Select the number of rods desired.

Remarque: ce luminaire peut être monté avec 1, 2, ou 3 tiges. Choisir le nombre de tiges souhaitées.

- A. Mounting Screws
Vis de Montage
- B. Mounting Bar
Barre de Montage
- C. Canopy
Verrière
- D. Cap Nuts
Ecrous Borgnes
- E. Coupling
Coupleur
- F. Rod Assembly
Assemblage de la Tige
- G. Socket Assembly
Assemblage Douille
- H. Glass
Verre
- I. Retaining Ring
Bague de Retenue
- J. Chain
Chaîne
- K. Chain Loop
Boucle du Chaîne
- L. Fixture Loop
Boucle du Luminaire
- Outlet Box*
Boîte de Prise de Courant*
- Outlet Box Screws*
Vis Boîte de Prise de Courant*
- Ground Wire*
Câble de Terre*
- Wire Connectors*
Connecteurs Câble*

*not included
non fourni

Figure 1
Le Schéma 1




Fixtures With A One Piece LED Module / Driver Combination


Luminaire avec Combinaison Module DEL /
Conducteur Une Pièce

- M. LED Module
DEL Module
- N. Socket
Douille

Figure 2
Le Schéma 2



Helpful Tools / Outils Utiles



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Read instructions carefully.
- Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before You Begin

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included, as shown in figure 1. Be careful not to misplace any of the screws or parts which are needed to install this fixture.

1. Insert fixture mounting screws (A) in threaded holes of mounting bar (B). Run fixture mounting screws (A) all the way down to the heads.
2. Use #8-32 outlet box screws to secure mounting bar (B) to outlet box (not supplied).

Assembly For Stem Mount

1. Secure rods together (if applicable).
2. Feed the fixture wire from the socket assembly (G), through: the rod assembly (F), and coupling (E) (mounted on canopy (C)).
3. Secure rod assembly (F) to coupling (E), and socket assembly (G). Be sure not to damage the fixture wire.

Assembly For Chain Hung

1. Thread chain loop (K) to coupling (E).

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé ; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette lampe.
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- Veuillez lire les instructions attentivement.
- En aucun cas un luminaire doit être relié au câble du courant domestique, ou une lampe à festion reliée à un plafond dans lequel un système de chauffage par rayonnement est installé.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Assemblage

Sortez l'appareil de la boîte avec précaution et vérifiez si toutes les pièces indiquées aux Figure 1 sont incluses. Faites attention de ne pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil d'éclairage.

1. Introduire les vis de montage du luminaire (A) dans les trous filetés de la barre de montage (B). Insérer les vis de montage (A) jusqu'à leurs têtes.
2. Utiliser des vis de boîte de prise de courant n°8-32 pour maintenir la barre de montage (B) à la boîte de prise de courant (non fournies).

Assemblage pour la Monture de la Tige

1. Fixer les barres ensemble (le cas échéant).
2. Passer les câbles du luminaire de la douille (G) à travers l'assemblage des barres (F) et le coupleur (E) (sur la verrière (C)).
3. Fixer l'assemblage des barres (F) au coupleur (E) et à la douille (G). Veillez à ne pas endommager le câble du luminaire.

Assemblage pour Suspension à Chaîne

1. Passer l'anneau de la chaîne (K) dans le coupleur (E).
2. Monter la boucle du luminaire (L) sur le dessus de la douille (G) ou de l'assemblage des barres (F).
3. Passer les câbles du luminaire de la douille (G), à travers la boucle du luminaire (L), l'assemblage des barres (F), la chaîne (J) et l'anneau de la chaîne (K). Nous recommandons d'enlacer les câbles à un maillon sur deux

2. Install fixture loop (L) onto top of socket assembly (G) or rod assembly (F).
3. Feed the fixture wire from the socket assembly (G), through the fixture loop (L), rod assembly (F), chain (J), and chain loop (K). (We recommend lacing wires through every other link of chain (J)).

Installation for Stem Mount and Chain Hung

Important: do not attach fixture directly to outlet box without using mounting bar.

Installation for Chain Hung Only

1. Using 2 pair of pliers, open one link of chain (J) and connect it to the fixture loop (L) at the top of the fixture or rod assembly (F). **Be sure to close all chain links completely.**

Wiring

1. A. Use a listed wire connector to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.
B. Use a listed wire connector to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.
C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
2. **Grounding Instructions:** Connect the supply ground wire, fixture ground wire, and mounting bar ground wire (pre attached) using the supplied wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.

Final Assembly for Stem Mount and Chain Hung

Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

1. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box and then raise the canopy (C) against ceiling allowing for mounting screws (A) to protrude through holes in canopy (C). Secure in place with cap nuts (D).
Raise glass (H) to socket assembly (G). Secure with retaining ring (I).
2. Install LED Module (M) by gently twisting into socket (N).

de la chaîne (J).

Montage de la Monture de la Tige et de la

Suspension à Chaîne

Important: ne pas relier le luminaire directement à la boîte de prise de courant sans barre de montage.

Montage pour la Suspension à Chaîne Seulement

1. A l'aide de 2 paires de pinces ou de tenailles, ouvrir un maillon de la chaîne (J) et le relier à la boucle du luminaire (L) au sommet du luminaire ou assemblage de la tige (F). **S'assurer de bien fermer les maillons de la chaîne.**

Branchement

1. A. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câble sous tension du luminaire (câble noir, ou rond et mou) au câble d'alimentation sous tension.
B. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câble hors tension du luminaire (câble blanc, ou carré et rigide) au câble d'alimentation hors tension.
C. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.
2. Consignes de Mise à Terre : relier le fil d'alimentation de terre, le fil de terre du luminaire, et le fil de terre de la barre de montage (pré attaché) à l'aide du connecteur fourni. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.

Assemblage Final pour la Monture de la Tige et la Suspension à Chaîne

S'assurer qu'aucun fil dénudé ne dépasse des connecteurs.

1. Une fois les câbles reliés, les placer soigneusement à l'intérieur de la boîte de prise de courant, puis hisser la verrière (C) au plafond au plafond de sorte que les vis de montage (B) dépassent des trous de la verrière (C). Fixer à l'aide d'écrous borgnes (D).
2. Hisser le verre (H) jusqu'à l'assemblage de la douille (G). Fixer à l'aide de la bague de retenue (I).
3. Monter la DEL Module (M) en tournant délicatement dans la douille (N).