

Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l'essuyant avec un chiffon doux. Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives telles que tampons ou poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for two years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com



Customer Care Center
800-347-5483

SeaGullLighting.com



To register your fixture, please visit our website:
SeaGullLighting.com

HC-1674FB 011310

Please record for future reference:

Item Number

Date Purchased



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?



Please do not return this product to the store.

Por favor no devuelva este producto a la tienda.
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:


Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

1-800-347-5483

- A. Finial
Fleuron
- B. Top Assembly
*Assemblage de la
Partie Supérieure*
- C. Hood
Capot
- D. Cage
Cage
- E. Fitter
Ajusteur
- F. Self Ballasted
Lamp
*Lampe A Ballast
Intégré*
- G. Socket
Douille
- H. Coupling
Coupleur
- I. Nipple
Téton

- Post*
*Poteau**
- Ground Wire*
Câble de Terre
- Wire Connectors*
*Connecteurs Câble**
- Outlet Box*
*Boîte de Prise de
Courant**
- Outlet Box Screws*
*Vis Boîte de Prise
de Courant**




*not included
non fourni

Fixtures With A One Piece Lamp / Ballast Combination

Luminaire Combinaison Lampe / Ballast


- F. Self Ballasted Lamp
*Lampe A Ballast
Intégré*
- G. Socket
Douille



Hg Mark means lamp contains mercury.
Follow disposal laws.
See www.lamprecycle.org

*Le marquage indique que la lampe contient
du mercure. Respecter les lois concernant
l'élimination des déchets. Veuillez consulter
le site www.lamprecycle.org*

Helpful Tools / Outils Utiles



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system.
- Read instructions carefully.
- Proper wiring is essential for the safe operation of this fixture.
- Do not install on a post of a pole that results in a vertical rise of 25 feet or higher.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Fixtures with photo-cells should be mounted at least 48" from all sides to avoid reflection of light back onto Photo-cell, causing the Photo-cell to malfunction or flicker.

NOTE FOR FIXTURES THAT ARE SOLID BRASS:

Your handcrafted, solid brass lighting fixture has been coated with a durable, baked on acrylic lacquer which gives maximum protection against the weather. In time, however, the brightness of the brass will tarnish giving way to an authentic old world brass finish.

NOTE: To keep your solid polished brass fixture looking new for years to come, regularly apply a good quality non-abrasive car wax to all metal surfaces, giving the fixture an extra protective coating.

If applicable: to remove the packaging

1. Remove the 3 retaining screws, and remove the cage.
2. **Remove the cardboard packaging.**
3. **Replace cage and screws.**

Before You Begin

1. Remove hood (C) from cage (D).

Installation

1. A. Use a listed wire connector to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.
B. Use a listed wire connector to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.
C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
2. **Grounding Instructions:** Connect the supply ground wire and fixture ground wire, using a listed wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
3. Slide fitter (E) onto post. Secure in place with screws.
4. Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors. Install self ballasted lamp (F) by gently twisting into socket (G).
5. Thread nipple (I) into coupling (H). Place top assembly (B) on to hood (C) and secure by threading finial (A) to top assembly (B).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé ; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette lampe.
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- En aucun cas un luminaire doit être relié au câble du courant domestique, ou une lampe à feston reliée à un plafond dans lequel un système de chauffage par rayonnement est installé.
- Veuillez lire les instructions attentivement.
- Un câblage correct est nécessaire au fonctionnement de cette lampe en toute sécurité.
- Ne pas monter à un poteau ou un pylône qui entraînerait une élévation verticale de 25 pieds ou plus.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Remarque: Ce verre est de fabrication artisanal, les légères imperfections du verre donnent au luminaire son cachet d'authenticité.

AVERTISSEMENT:

Les luminaires à photocellule doivent être installés à 48" de distance de toute surface murale afin d'éviter la réverbération de la lumière sur la photocellule, entraînant sa défaillance ou son clignotement.

REMARQUE CONCERNANT LES LUMINAIRES EN LAITON :

REMARQUE: Pour conserver à votre luminaire son aspect neuf pour longtemps, appliquer régulièrement un lustreur pour automobile sur toutes les surfaces métalliques pour donner au luminaire une couche de protection supplémentaire.

REMARQUE: Pour conserver à votre luminaire en laiton poli son aspect neuf pour longtemps, appliquer régulièrement une bonne quantité de lustreur pour automobile non abrasif sur toutes les surfaces métalliques pour donner au luminaire une couche de protection supplémentaire.

Le cas échéant : Pour retirer l'emballage

1. Retirer les 3 vis de fixation, puis retirer la cage.
2. Retirer l'emballage en carton.
3. Remettre la cage et les vis en place.

Avant De Commencer

1. Retirer la calotte (C) de la cage (D).

Installation

1. A. Use a listed wire connector to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.
B. Use a listed wire connector to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.
C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
2. **Grounding Instructions:** Connect the supply ground wire, fixture ground wire, and mounting bar ground wire (pre attached) using the supplied wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
3. Insérer l'ajusteur (E) dans le poteau. Fixer en place à l'aide de vis.
4. S'assurer qu'aucun câble dénudé ne dépasse des connecteurs. Monter la lampe à ballast intégré (F) en tournant délicatement dans la douille (G).
5. Visser le téton (I) dans le coupleur (H). Placer la partie supérieure (B) sur la calotte (C) et fixer en vissant le fleurin (A) à la partie supérieure(B).