



16002-15

INSTRUCCIONES PARA SU NUEVO SISTEMA DE CONTROL ALEJADO DEL VENTILADOR

PRECAUCIÓN: Este telecontrol funciona solamente con algunos ventiladores en modelo inclinado del techo. No utilice el control de velocidad del ventilador en pabellones donde no está el mounting según lo descrito en el cuadro 6.7.

ADVERTENCIA - ALTO VOLTAJE

Antes de conectar la unidad de control:

- Quite la corriente eléctrica del circuito de ser utilizado.
- La energía del hogar puede causar LESIÓN o MUERTE SERIA.
- El cableado debe cumplir todos los requisitos eléctricos locales del código.

A. DETERMINACIÓN del CÓDIGO EN SU NUEVO TELECONTROL (fig. 1):

1. Quite la cubierta de batería
 - * Refiera a la página 5 para quitar la cubierta de batería.
2. Deslice los interruptores del código hacia su opción arriba y abajo de posiciones. El ajuste de la fábrica es todo PARA ARRIBA. No utilice este ajuste.
 - Utilice el bolígrafo o el pequeño destornillador.
 - Resbale firmemente hacia arriba o hacia abajo.


B. DETERMINACIÓN del CÓDIGO EN SU NUEVA UNIDAD de CONTROL (fig. 2)

1. Deslice los interruptores del código hacia las mismas posiciones que fija encendido su TELECONTROL.

NOTA: Los interruptores del código en el TRANSMISOR y la UNIDAD del RECEPTOR se deben fijar a las mismas posiciones para trabajar.


El artículo "IC: " antes de que el número de radio de la certificación significa solamente que las especificaciones técnicas de Canadá de la industria fueron resueltas.

La operación está conforme a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede no causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada del dispositivo.



Transmisor

Cifre los interruptores Fig.1



Receptor

Cifre los interruptores Fig.2

GARANTÍA LIMITADA

A. ALCANCE GEOGRÁFICO - esta garantía se aplica a los productos comprados en los Estados Unidos y el Canadá.

B. ¿Se cubre qué? Cualquier defecto en material o la ejecución.

C. ¿Durante cuánto tiempo a partir de la fecha de la compra? Todos los productos finales - un año; todos los recambios - 90 días.

D. ¿Quién consigue la garantía? Esta garantía se limita al cliente que compró originalmente el producto.

E. LIMITACIONES: LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LAS DE LA APTITUD PARA UN PROPÓSITO Y UN MERCHANTABILITY PARTICULARES (UNA GARANTÍA NA ESCRITO QUE EL PRODUCTO FIT PARA EL USO ORDINARIO), SE LIMITAN A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA.

NO PAGARÁ: PÉRDIDA DE TIEMPO; INCONVENIENCIA; PÉRDIDA DE USO DE SU PRODUCTO O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR SU PRODUCTO O SU FALTA DE TRABAJAR; CUAESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, FORTUITOS O CONSECUENTES; O CUAESQUIERA DAÑOS RESULTANDO DE USO ERRÓNEO O DE LA MODIFICACIÓN DE SU PRODUCTO.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUÁNTO TIEMPO UNA GARANTÍA IMPLICADA DURA O LAS EXCLUSIONES DE DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES, ASÍ QUE LAS EXCLUSIONES ANTE-DICHAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED.

F. Cómo obtener servicio de la garantía: Para obtener el servicio de la garantía para su producto, usted debe proporcionar la prueba de la fecha y del lugar de la compra del producto.

1. Servicio de bricolaje - llame la línea del consumidor en 866-449-2821. Los representantes entrenados le asistirán en el diagnóstico del problema y arreglarán suministrarle la pieza requerida para las reparaciones de bricolaje.

G. Qué esta garantía no cubre: Esta garantía no cubre precios de servicio, las baterías, instalación, los defectos resultando de accidentes, o daño resultando de alteraciones, uso erróneo o abuso, carencia de la instalación o mantenimiento apropiada, falta de seguir instrucciones, reparación desautorizada, daño causado poniendo de ningún accesorio no proporcionado el producto, falta de los dispositivos favorables no suministrados como hardware de montaje original, exposición a los extremos del calor o humedad, cableado incorrecto, o los voltajes, o las faltas causadas por las modificaciones del producto, del fuego, de la inundación, o de las fuerzas mayores.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA QUE DAREMOS EN SU PRODUCTO. DISPUSO TODAS NUESTRAS RESPONSABILIDADES CON RESPECTO A SU PRODUCTO. NO HAY OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLICADAS.

GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

FALL A FUNCIONAR

¿- Hay energía a la unidad de control?

¿- La unidad de control se ata con alambre correctamente?

¿- El ventilador y los interruptores ligeros se fijan en la posición más alta?

¿- Hay una buena batería en el TELECONTROL? Si las luces de indicador rojas cuando se empuja cualquier botón, la batería todavía pueden ser malas. Intento que cambia su batería primero.

¿- Están el sistema de los interruptores iguales en TELECONTROL y la unidad de control?

DE CORTO ALCANCE

Si el TELECONTROL funcionó la unidad de control cuando cerca de él pero no lo funciona en las distancias de 30 a 40 pies, intente colocar el alambre negro de la antena sobre el techo y el exterior de la caja de ensambladura.

PARA LA AYUDA

Línea de ayuda del cliente de la llamada en: 866-449-2821

AVISO

Su asamblea del ventilador y de la luz de techo debe cumplir los requisitos siguientes:

NO UTILICE CON LOS VENTILADORES DE ESTADO SÓLIDO.

ELÉCTRICO:

120 voltios de CA 60 hertzios.

Motor máximo amperios 1.0 - VENTILADOR de TECHO SOLAMENTE

Vatios ligeros máximos - 240 INCANDESCENTES SOLAMENTE

MECÁNICO:

La cubierta decorativa (PABELLÓN) en el techo debe ser metal.

La cubierta del metal actúa como cubierta protectora para la unidad de control.

NO UTILICE CON UNA CUBIERTA NA-METÁLICO

UNA GARANTÍA LIMITADA DEL AÑO


LÍNEA de AYUDA del CLIENTE DISPONIBLE para la INSTALACIÓN Y LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

INSTRUCCIONES

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN SU MANUAL DE LA INSTRUCCIÓN DEL VENTILADOR DE TECHO. *REMEMBER PARA QUITAR CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE COMENZAR WORK.* EL CABLEADO DEBE RESOLVER TODOS LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS.

A. FABRICACIÓN de las CONEXIONES ELÉCTRICAS (véase fig. 3) UTILIZAR las TUERCAS del ALAMBRE PARA TODAS LAS CONEXIONES

1. Quite la corriente eléctrica del circuito.



2. PARA LOS VENTILADORES EN A DOWNROD: Quite el PABELLÓN del ventilador de techo de su pletina. Vaya a paso 4. PARA LOS VENTILADORES DE FLUSHMOUNT: Quite la cubierta decorativa de la pletina. (Véase fig. 4)

3. PARA LOS VENTILADORES DE FLUSHMOUNT: Desconecte la consola de montaje de la pletina y permita colgar a partir de un lado. (Véase fig. 5)

4. Desconecte el cableado existente de fuente en el techo.

5. Conecte el alambre VERDE del ventilador PARA DESCUBRIR el alambre (de la tierra).

6. Conecte el alambre NEGRO de la unidad de control con el alambre NEGRO de la fuente (CA L).



7. Conecte el alambre BLANCO de la unidad de control con el alambre BLANCO de la fuente (CA N)

8. Conecte el alambre BLANCO de la unidad de control (MOTOR N) al alambre BLANCO del ventilador.



9. Empuje los alambres conectados para arriba en la caja de ensambladura. Coloque los alambres NEGROS en un lado de caja, y alambres BLANCOS, VERDES y PELADOS en el otro lado de la caja.

10. Conecte el alambre ROJO de la unidad de control (MOTOR L) al alambre NEGRO del ventilador.

11. Conecte el alambre AZUL de la unidad de control (PARA LA LUZ) con el alambre ligero AZUL.



12. Empuje los alambres conectados para arriba en la caja de ensambladura.
13. Ponga el alambre NEGRO de la unidad de control (antena) encima de la unidad de control.
14. PARA LOS VENTILADORES EN A DOWNROD: Ponga la unidad de control en el PABELLÓN. (Véase el higo 6) PARA LOS VENTILADORES DE FLUSHMOUNT: Ate la unidad de control a la pletina o al techo con los abrigos del lazo suministrados. (Véase Higo 7) NOTA: Si la unidad no cabe correctamente entre la pletina y el techo, ate la unidad a superficie inferior del pletina.
15. PARA LOS VENTILADORES EN A DOWNROD: Reinstale el PABELLÓN en su pletina, vaya al paso 17. PARA LOS VENTILADORES DE FLUSHMOUNT: Vuelva a conectar la consola de montaje al lugar del montaje. (Véase fig. 4)
16. PARA LOS VENTILADORES DE FLUSHMOUNT: Reinstale la cubierta decorativa en su pletina.
17. Restaure la corriente eléctrica al circuito.



¡IMPORTANTE!
La instalación del ventilador debe ser completa INCLUYENDO EL MONTAJE DE LÁMINAS antes de unidad teledirigida de la prueba.

1. Esta unidad funciona encendido una batería de 12 voltios (incluida). Duracell MN21/Eveready A23/GP23A todo el 12v.
 2. Almacene la unidad de regulador lejos de exceso del calor o de la humedad.
 3. Esta unidad teledirigida se equipa de 16 combinaciones de código. Debido a las muchas combinaciones, interferencia de otros telecontroles es posible (es decir los abrelatas del garage, las alarmas del coche, los sistemas de seguridad, etc.). Si su ventilador/luz va con./desc. sin usar su telecontrol, cambie simplemente los códigos en la unidad de control en el ventilador y en su transmisor alejado.
 4. ¡EL VENTILADOR Y LA LUZ SE DEBEN FIJAR EN SUS AJUSTES DE HIGHEST/BRIGHTEST ANTES DE COMENZAR! Para funcionar su ventilador usando el telecontrol, cerciórese de que el ventilador está fijado en "COLMO" y la luz está en "ON" o "EL MÁS BRILLANTE" coloque usando los controles de la cadena de tirón suministrados originalmente su ventilador.
 5. La operación abotona en el panel del transmisor:
 - - Para la velocidad del VENTILADOR
 - - Para la velocidad media del VENTILADOR
 - - Para el VENTILADOR de poca velocidad Cuadrado - para el VENTILADOR apagado - Para el brillo ligero y el control con./desc.
 6. Para girar el VENTILADOR - presione el botón seleccionado de la velocidad para funcionar con el ventilador en la velocidad deseada.
 7. Para apagar Ventilador-presione el botón "cuadrado"
 8. Para el control LIGERO -
 - Dé vuelta a la luz con./desc. presionando el botón ligero.
 - Si usted mantiene el botón ligero presionado, la luz amortiguará, se apaga y vuelto encendido en el nivel más brillante. La luz continuará para se lanza hacer este ciclo hasta el botón.
- *If usted apaga su fuente de energía, los ajustes en su ventilador y la luz seguirá siendo igual cuando usted da vuelta a la energía detrás encendido.

SU TELECONTROL AHORA TIENE PLENO CONTROL DE LA LUZ DEL VENTILADOR




El control de pared transmite las señales del comando vía las ondas de radio al receptor instalado en el soporte colgante del ventilador o en el ventilador. El receptor se requiere para que el control de pared funcione. La energía para el control de pared viene de la batería 12V situada en el telecontrol de la pared.

Duracell MN21/Eveready A23/GP 23A todo el 12V.

Los interruptores de la frecuencia (interruptores dip) en el control de pared y el receptor se han preestablecido en la fábrica. Vuelva a inspeccionar por favor para cerciorarse de que los interruptores en el control y el receptor de pared están fijados a la misma posición. Cualquier combinación de ajustes está muy bien mientras el receptor del control de pared y del ventilador de techo se fije a la misma posición.


PRECAUCIÓN: CORTE LA CORRIENTE EN LA CAJA DEL FUSIBLE DE EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO POSIBLE.




1 Quite la cubierta snapping apagado de tapa o de parte inferior. Quite la cubierta de batería. Instale la batería 12V en el telecontrol de la pared. Duracell MN21/Eveready A23/GP 23A todo el 12V.



2 DE MANO INSTALE Coloque la placa de cara sobre el compartimiento y los botones de batería. Coloque el telecontrol sobre 2 pernos en portada. Ate la cubierta del telecontrol colocando sobre 4 pernos y snapping en lugar.




3 EL MONTAJE DE LA PARED INSTALA Instale la unidad de control de pared a la caja de enchufe usando los tornillos de máquina proporcionados.



4 La portada de la fijación al control de pared con los tornillos proporcionó. Cubierta de batería rápida en el lugar.



Características teledirigidas del transmisor:



La **VELOCIDAD** del **VENTILADOR** presiona "1 punto" para de poca velocidad, "2 puntos" para el medio o "3 puntos" para el colmo. Para dar vuelta al ventilador de cuadrado de la prensa"

AMORTIGUADOR LIGERO para encender la luz, amortiguador ligero de la prensa una vez rápidamente. Para apagar la prensa una vez rápidamente mientras que la luz está prendido. Para amortiguar la luz mantenga el botón "amortiguador ligero". La luz completará un ciclo de brillante para amortiguar a brillante hasta que se lance el botón. La luz mantendrá el ajuste pasado si está apagada.

For Customer Service Call
866-449-2821